

Informationen zur Durchführung von Software-Updates ab Version 2.80

Das WERSI OAX-System wird ständig weiterentwickelt und mit neuen Funktionen sowie Klangfarben und Styles erweitert. Sie als Kunde können die neuen Versionen von unserer Internetseite herunterladen und installieren. Wie das alles funktioniert erfahren Sie in den nachfolgenden Arikeln.

Ihre Ideen zur OAX-Serie

Vermissen Sie noch wichtige Funktionen in Ihrer SONIC OAX oder haben Sie eventuell Ideen zur Weiterentwicklung des OAX-Systems? Dann senden Sie uns eine E-Mail oax@wersi.net

Update der WERSI Betriebssoftware

Um Ihr OAX-Instrument auf den neuesten Software-Stand zu bringen, stellt WERSI ein Installations-Programm zur Verfügung.

Die Installation umfasst fünf Dateien. Da diese Dateien inzwischen eine Gesamtgröße von gegen 6.5 Gigabyte erreichen, empfiehlt es sich einen 16 Gigabyte USB-Stick zu verwenden.

Bevor das Installationsprogramm mit der Arbeit beginnt, kontrolliert das Programm, welche Dateien benötigt werden. Sollten sich diese Dateien dann nicht auf Ihrem USB-Stick befinden, erhalten Sie den entsprechenden Hinweis, welche Dateien fehlen. Diese Dateien müssen Sie dann noch herunterladen und mit auf den USB-Stick oder die USB-Festplatte kopieren.

Bei fehlenden Dateien wird der Installationsvorgang beendet und die OAX-Software wieder gestartet, ohne Veränderungen vorzunehmen.

Mit den nachfolgenden Links können sie die Dateien auf Ihren privaten Computer herunterladen:

[WersiInstall.exe](#)

[software.7zip](#)

[wersipluginsa.7zip](#)

[wersipluginsb.7zip](#)

[wersistyles.7zip](#)

Achtung!!! Die OAX Versionen 1.30 und älter lassen sich mit der aktuellen Software nicht updaten. Auch die Installation unter Windows 8 kann Probleme bereiten und ist nicht zu empfehlen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an uns!

Tip: Vereinzelt können beim Installieren grosser Dateien über die Front USB - Anschlüsse Probleme auftreten. Verwenden Sie in diesen Fällen sicherheitshalber einen der USB3 - Anlüsse auf der Orgelrückseite (Mainboard).

Neuinstallation oder Update der Software

Grundsätzlich wird zwischen zwei Installationsarten unterschieden:

Neuinstallation:

Die OAX-Betriebssoftware wird komplett neu installiert. Dabei werden alle eigenen Speicherungen wie Total Presets oder Styles gelöscht.

Vorher können Sie Ihre eigenen Dateien natürlich als Backup speichern und dann nach der Neuinstallation wieder zurückladen.

Die Neuinstallation löscht keine Dateien unter My Wersi: In dem Ordner My Wersi befinden sich Ihre Backups, Styles, Klangfarben, Total Presets, die Sie einmal exportiert haben und die sich gerade nicht in Ihrer Spielsoftware befinden.

Update:

Die Installation überprüft alle Bereiche Ihres Instrumentes und tauscht nur veraltete Dateien aus. Dabei gehen keine eigenen Daten verloren. **Dies ist die bevorzugte Installationsart.**

1. Sie haben die fünf Dateien per Download auf Ihren Computer geladen und kopieren diese nun in das Hauptverzeichnis (ROOT) auf einen USB-Stick.
2. Starten Sie das Instrument und warten Sie, bis das Instrument betriebsbereit ist.
3. Drücken Sie den Displaytaster **EINSTELLUNGEN** und am unteren Displayrand sehen Sie die Information zum Stand der aktuell installierten Software.



Abbildung beispielhaft

4. Drücken Sie jetzt auf die Schaltfläche **Software aktualisieren**. Es erscheint der Hinweis, dass Sie den Datenträger mit der Installationssoftware an einen USB-Port anschließen müssen.



5. Warten Sie einige Sekunden bis das System den USB-Datenträger erkannt hat und bestätigen Sie mit **OK**. Die OAX-Software wird beendet und das Installationsprogramm startet automatisch.

6. Zuerst legen Sie die Installationssprache zwischen Deutsch und Englisch fest und bestätigen Sie mit **WEITER/NEXT >**



7. Das nachfolgende Display erscheint eventuell bei Ihnen nicht, wenn Ihre Orgel bereits dem richtigen Modell zugeordnet ist. Sollte das Display erscheinen, dann wählen Sie den vorhandenen Instrumententyp.

Wählen Sie hier welches Modell Sie besitzen. Zur Auswahl stehen das Keyboard OAX1, die OAX500-600-700-800 oder die dreimanualige OAX1000.

Hinweis: Haben Sie Ihr Instrument per Upgrade vom OAS-System auf das OAX-System erweitert, benutzen Sie bitte die folgenden Modelle:

- VERONA GS500 -> SONIC OAX500LS
- SCALA GS700 -> SONIC OAX700LS
- LOUVRE GS1000 -> SONIC OAX1000LS



8. Im Installationsprogramm geht es weiter mit folgendem Display. Neben der neuen Versionsnummer wird auch unter „Aktuelle Version“ die Versionsnummer der momentan installierten Software angezeigt.



9. Wählen Sie jetzt zwischen folgenden Auswahlmöglichkeiten:
- Komplette Neuinstallation** -> **ACHTUNG!** Ihre eigenen Daten werden dabei vollständig gelöscht!
 - Update der vorhandenen Software** -> Ihre eigenen Daten bleiben erhalten.
10. In unserem Beispiel wählen wir **Update der vorhandenen Software** und bestätigen mit **Weiter**.

Achtung: Eine komplette Neuinstallation besteht immer aus den fünf Installationsdateien. Sollte eine der Dateien fehlen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und die Installation wird abgebrochen.
Bei einem Update werden möglicherweise nicht alle Installationsdateien benötigt.

Im Display erscheint ein Informationstext, der Sie noch einmal über Ihre Auswahl und deren Auswirkungen informiert.

Sie möchten ein Update der aktuellen Software 2.86-01 auf die neue Version 2.90 durchführen. Ihre selbsterstellten Daten wie Preset oder Styles und alle Freischaltungen bleiben bei diesem Vorgang erhalten.

Abbildung beispielhaft

Die Bezeichnungen „Aktuelle Software“ und „Neue Version“ sind natürlich in der Zukunft bei jedem kommenden Update unterschiedlich.

11. Bestätigen Sie mit **Installieren** oder gehen Sie mit **Zurück** wieder auf die Auswahlseite oder beenden Sie mit **Abbrechen** das Installationsprogramm.
12. Haben Sie Installieren gewählt, werden die neuen Daten nun auf der Festplatte kopiert und am Ende erscheint die Meldung:



13. Drücken Sie auf **Fertigstellen** und die neue Software wird sofort wieder gestartet.