

WERSI

Distributed by **MUSICSTORE**

Bedienungsanleitung

FRANZ LAMBERT Edition

*Die Neue Erweiterung für
Franz Lambert Fans*



PEGASUS WING
PROFESSIONAL KEYBOARD

MUSIC STORE professional GmbH – Istanbulstraße 22-26 – 51103 Köln
Mail: info@wersi.net – Internet: www.wersi.net

Impressum

Bedienungshandbuch für

Franz Lambert- Edition für WERSI-Keyboard PEGASUS Wing

Software-Version bei Drucklegung:

V2.0 R 00.01

1. Auflage

Stand: 14. August 2012

Ein Download von Software-Updates bzw. der aktuellsten Version dieses Handbuchs ist möglich über www.wersi.de

Copyright © 2012 by

Musicstore Professional GmbH

Istanbulstr. 22-26

51103 Köln

Deutschland

Tel: +49 (0)221 8884 - 1560

Fax: +49 (0)221 8884 - 2500

E-Mail: info@wersi.net

Websites: www.wersi.net

Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen an der Hard- und Software der OAS-Instrumente behalten wir uns auch ohne vorherige Ankündigung vor. Für die Übereinstimmung aller in diesem Handbuch beschriebenen Eigenschaften mit denen eines aktuell ausgelieferten OAS-Instrumentes übernehmen wir keine Gewähr.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet und verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz.

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort zur Franz Lambert Edition	2
2.	Was ist die neue Franz Lambert Edition?	3
3.	Freischalten der Erweiterung	4
4.	Wo finde ich die FRANZ LAMBERT Edition?	5
	4.1. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Total Presets	5
	4.2. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Styles.....	6
	4.3. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Sounds	7
	4.4. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Demo Songs	8
	4.5. Anwählen des neuen FRANZ LAMBERT- Hall Preset	9
	4.6. FRANZ LAMBERT- Fußschalterbelegung.....	10
5.	Inhaltsübersicht der FRANZ LAMBERT Edition	11
	5.1. Liste „FRANZ LAMBERT- Total Presets“	11
	5.2. Liste „FRANZ LAMBERT- Styles“	12
	5.3. Liste „FRANZ LAMBERT- Sounds“	13
	5.4. Liste „FRANZ LAMBERT- Drumsets“	14
	5.5. Liste „FRANZ LAMBERT- Hall Preset“	15
	5.6. Liste „FRANZ LAMBERT- Demo Songs“	15
6.	WERSI- Service	16

1. Vorwort zur Franz Lambert Edition

**Liebe Franz Lambert- Fans,
Sehr geehrte WERSI- Kunden,**



jetzt ist es endlich soweit: Für alle Besitzer eines WERSI PEGASUS WING ist nun die neue Franz Lambert- Edition erhältlich.

Bei dieser Edition erwarten Sie neue fantastische Möglichkeiten, bzw. auch Neuartiges, welche der heutigen Musikinstrumenten- Technologie, verbunden mit meinem unverwechselbaren Sound konsequent Rechnung trägt. Lassen Sie sich verzaubern, von einer großen Auswahl meiner schönsten Sounds, Drawbar's, Komplettregister (Total Presets) sowie

speziellen Styles, welche ich für diese Edition ausgesucht- und in einem einzigartigen Paket für Sie zusammengestellt habe.

Meine CD- Produktionen, „PUR“, „Wunschmelodien, die man nie vergisst Vol.1 & 2“ sowie „Let's Swing“ wurden für meine Auswahl hierbei besonders bevorzugt.

Auf Wunsch vieler Fans enthält die neue Edition als ganz besonderes Bonbon auch meinen berühmten „Felsenkeller Live- Sound“ für Sie zum Nachspielen bereit. Ebenso findet man auch interessante Klänge, Presets und Styles aus meiner „WERSI Atlantis- Zeit“ wieder.

An dieser Stelle ergeht einen herzlichen Dank an Jörg Wahl, für die Realisierung der Franz Lambert- Edition für das WERSI PEGASUS WING.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Freude mit Ihrer persönlichen Franz Lambert- Edition.

Herzlichst Ihr

A handwritten signature in black ink that reads 'Franz Lambert'.

EIN GEHEIMTIPP:

**Erleben Sie Franz Lambert „live“ in seinem Restaurant
„Felsenkeller“ in 64646 Heppenheim- Sonderbach,
Tel: 06252 – 2272.**

Termine unter www.franzlambert.de

2. Was ist die neue Franz Lambert Edition?

Ab Softwareversion V 2.0 R 00.01 können Sie mit den persönlichen und speziellen Sounds und Styles von Star- Organist **FRANZ LAMBERT** spielen!

Die Edition enthält neben 52 neuen Klangfarben (Sounds) auch 14 typische Drawbar- Einstellungen von Franz, 30 spezielle Gesamtregistrierungen (Total Presets) und 25 neue Styles im Stil von Franz Lambert. Für den typischen Drumsound sind zwei neue FL- Drumsets mit 59 speziellen FL- Stereo- Drumsounds enthalten.

Ergänzend bietet die Erweiterung auch ein neues, sehr spezielles FL- Hall- Preset für den authentischen Franz Lambert - Sound.

Getreu der WERSI- Philosophie erhält jeder Nutzer mit dieser Erweiterung (Freischaltung vorausgesetzt) Software- basierend ein komplett neues Instrument in seinem bisherigen Instrument mit vielen neuen, fantastischen Möglichkeiten.

Bei der Edition wurde größten Wert auf eine leichte Bedienung gelegt. Sie wählen einfach eines der neuen *FRANZ LAMBERT*- Total- Presets an, suchen einen FL- Style Ihrer Wahl aus- und schon kann es losgehen!

Die Total Presets wurden so konzipiert, dass es der Bediener so leicht als möglich hat, um an den unverwechselbaren Sound von *FRANZ LAMBERT* zu gelangen. Neben den optimalen Lautstärke- Einstellungen, wurden auch die dazugehörigen Hall- Einstellungen, sowie eine typische Fußschalterbelegung mit abgespeichert.

Die neuen FL- Styles wählen Sie direkt über die Style- Tasten an. Einfacher geht's nicht mehr.

Um Ihnen ein Beispiel zu geben, wie Sie all die neuen Total Presets, Styles und Funktionen künftig nutzen können, enthält die vorliegende Edition 25 Demo- Songs, welche von *JÖRG WAHL* live am Instrument eingespielt wurden. Diese werden bei Installation der Software automatisch in Ihr System gespeichert und stehen ab sofort zum Anhören bereit.

Eine detaillierte Beschreibung der neuen Erweiterung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Seiten.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und Freude mit Ihrer neuen **FRANZ LAMBERT Edition**.


Mit freundlichen Grüßen

Ihr WERSI Team

3. Freischalten der Erweiterung

Beim Kauf der neuen Software-Erweiterung haben Sie bereits telefonisch oder schriftlich einen Freischalt-Code erhalten. Dieser Freischalt-Code ist speziell für Ihr Instrument bestimmt. Sollten Sie den Freischalt-Code bislang noch nicht erhalten haben, so wenden Sie sich unter Angabe der SystemCode- Nummer an den WERSI- Service (siehe Kap. 6), bei der Sie die Erweiterung bestellt haben.

1. Nachdem Sie die aktuelle PEGASUS WING-Software „V2.0 R 00.01“ installiert haben, starten Sie Ihr Instrument und drücken auf der Displayschaltfläche den Button **EINSTELLUNG**.
2. Drücken Sie anschließend die Displayschaltfläche **System Info/Aktivierungen**. Es erscheint nachfolgendes Display, auf dem Sie alle Freischaltungen auf Ihrem Instrument sehen können.



Die Grüne Lampe leuchtet.
Die Freischaltung ist
erfolgreich durchgeführt

„Seite 3“

Freischaltdisplay unter System Info/ Aktivierungen

3. Wechseln Sie auf dem Display anschließend zur **Seite 3**.
4. Drücken Sie neben der Bezeichnung *Franz Lambert Edition* den Button **FREISCHALTEN** und es erscheint im Display eine virtuelle Schreibmaschine zur Eingabe des Freischalt-Codes.
5. Geben Sie nun dort den achtstelligen Freischalt-Code ein und bestätigen anschließend mit **ENTER**. Bei korrekter Eingabe erscheint die Meldung, dass die Erweiterung erfolgreich freigeschaltet wurde. Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.
Der Button **FREISCHALTEN** erlischt anschließend und links neben der Bezeichnung *Franz Lambert Edition* leuchtet ab sofort eine grüne Lampe.

HINWEIS: Notieren Sie sich am besten einmal alle Codes, damit Sie diese bei Bedarf immer zur Hand haben

6. Starten Sie nun Ihr Instrument neu und Sie können die neue Erweiterung künftig gemäß dieser Bedienungsanleitung benutzen.

4. Wo finde ich die FRANZ LAMBERT Edition?

Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Beschreibung, wo Sie alle Bestandteile, bzw. Neuheiten der *Franz Lambert Edition* im PEGASUS WING finden und anwählen können. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Ausprobieren.

4.1. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Total Presets



Display „Total Presets“

30 der typischen und beliebtesten Franz Lambert- Soundeinstellungen wurden als *Total Presets* gespeichert. Diese finden Sie unter dem Reiter **Total Presets** im Werksbereich „WERSI“ ab der **Ebene 81** bis einschließlich **Ebene 83**.

Dort können Sie nun die Total Presets wahlweise mit den **Preset- Tastern 1-10** links neben dem Touch- Display-, oder auch direkt vom Touch- Display aus anwählen.



Weiterführende Informationen über das Anwählen von Total- Presets finden Sie im PEGASUS WING- Bedienungshandbuch unter Kap. 5.2 *Anwahl eines Total Preset*.

Eine Liste der *Franz Lambert- Total Presets* finden Sie in dieser Anleitung unter Kap. 5.1 .

4.2. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Styles



Display „Main“: Anwahl von Styles

Die *Franz Lambert Edition* enthält 25 neue, speziell ausgesuchte Styles. Diese finden Sie auf dem Taster **Specials** unter *Accompaniment* im Werksbereich „WERSI 2“ auf **Ebene 5** bis einschließlich **Ebene 7**.



Weiterführende Informationen über das Anwählen von Styles finden Sie im PEGASUS WING-Bedienungshandbuch unter Kap. 6.6 *Anwahl von Accompaniments*.

Eine Liste der *Franz Lambert- Styles* finden Sie in [dieser](#) Anleitung unter Kap. 5.2 .



Hinweis über titelbezogene Intro's und Ending's

Die titelbezogenen Intros und Endings werden über die Tasten **Intro 1** oder **2**, bzw. **Ending 1** oder **2** ausgelöst.

Achtung: Nicht jeder *Franz Lambert - Style* besitzt titelbezogene Intros und Endings.

Viele *Franz Lambert - Styles* enthalten drei Intros, drei Endings und zwei Breaks. Über die, ab Version „V1.0 R 00.04“ verfügbaren Style-Edit-Funktionen können Sie die Belegung der entsprechenden Taster des PEGASUS WING so verändern, dass Sie ihre favorisierten Style-Parts live aufrufen können. Weiterführende Information finden Sie in der aktuellen PEGASUS WING- Zusatzbedienungsanleitung.

4.3. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Sounds



Display „Main“: Anwahl von Sounds

Die Franz Lambert Edition enthält 66 neue Klangfarben (Sounds), welche in den neuen Franz Lambert- Presets registriert sind. Sie finden die Sounds, geordnet nach Klanggruppen, jeweils auf dem Taster **Specials** unter **Upper 1** und **Upper 2**, sowie unter **Lower 1** und **Lower 2** im Werksbereich „Erweitert“ ab der **Ebene 2** bis einschließlich **Ebene 10**.



Weiterführende Informationen über das Anwählen von Sounds finden Sie im PEGASUS WING-Bedienungshandbuch unter Kap. 6.2 *Anwahl von Sounds*.

Eine Liste der *Franz Lambert- Sounds* finden Sie in [dieser](#) Anleitung unter Kap. 5.3 .



HINWEIS:

Die Edition hält intern weitere FL- Sounds bereit, welche für die Integration in Styles und Midifiles genutzt werden können.

4.4. Anwählen der neuen FRANZ LAMBERT- Demo Songs



Display „Main“: Anwahl von Sounds

Die Franz Lambert Edition hält 25 neue Demo-Songs im Audio-Format (MP3) für Sie bereit, welche von JÖRG WAHL live am Instrument eingespielt worden sind.

Diese finden Sie auf dem Taster **Audio** unter *Accompaniment* im Werksbereich „WERSI 1“ auf **Ebene 4** bis einschließlich **Ebene 6**.



Weiterführende Informationen über das Anwählen von Audio-Dateien finden Sie im PEGASUS WING- Bedienungshandbuch unter Kap. 6.6.8 *Anwahl Audio*.

Eine Liste der *Franz Lambert- Demo Songs* finden Sie in dieser Anleitung unter Kap. 5.6 .

4.5. Anwählen des neuen FRANZ LAMBERT- Hall Preset



Display „Effekte“: Anwahl von FL- Hall Preset

Bezüglich der klanglichen Authentizität wurde für die Edition nach Originalvorgaben von *Franz Lambert* ein neues, spezielles Hall- Preset (**FL Edition**) erstellt. Sie finden es im Hauptbedienfeld unter dem Reiter **Effekte**.


Das Hall- Preset wirkt aktiv für das Ober-, bzw. Untermanual sowie Pedal.

Alle *Franz Lambert* Total- Presets sind bereits mit dem neuen Hall- Preset registriert.



Weiterführende Informationen über das Ändern von Hall- Effekten finden Sie im PEGASUS WING- Bedienungshandbuch unter Kap. 9 *Effekte*.

4.6. FRANZ LAMBERT- Fußschalterbelegung



Display „Einstellungen“ auf Seite 2: Spezielle FL- Fußschalterbelegung

Für die *Franz Lambert* - Presets wurde die originale Fußschalterbelegung von Franz Lambert verwendet. Diese finden Sie im Hauptbedienfeld unter dem Reiter **Einstellung** und gehen anschließend auf die **Seite 2**.

Alle *Franz Lambert* - Presets sind bereits mit der neuen Fußschalterbelegung registriert.



Weiterführende Informationen über Fußschalterfunktionen und deren Änderung finden Sie im PEGASUS WING- Bedienungshandbuch unter Kap. 12.1.6 *Fuß- Schalter- Funktionen*.

5. Inhaltsübersicht der FRANZ LAMBERT Edition

Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Listen- Übersicht, wo Sie alle Bestandteile, bzw. Neuheiten der *Franz Lambert Edition* im PEGASUS WING ansehen können.

5.1. Liste „FRANZ LAMBERT- Total Presets“

Ebenen Nr.	Preset	Preset- Bezeichnung
81	1	FL- BETA Jazz Click (z. B. für "Tico Tico")
81	2	FL- Percussion (z. B. für "Cavaquinio ")
81	3	FL- Percussion 1 (z. B. für "April in Portugal")
81	4	FL- Happy LOUVRE (z. B. für die "Amor, Amor")
81	5	FL- Drawbar + Xylophon (z. B. für "Zirkus Renz")
81	6	FL- ATLANTIS Full (z. B. für " Sportstudio- Melodie ")
81	7	FL- SPECTRA CD700 (z. B. für „Fly Me To The Moon “)
81	8	FL- Jazzorgan (z. B. für "All of Me")
81	9	FL- Highway No.1 (z. B. für " Highway No.1 ")
81	10	FL- El Torero (z. B. für " El Torero ")
82	1	FL- Jazzgitarre (z. B. für "Winni Wanna")
82	2	FL- La Fiesta Brazil (z. B. für " La Fiesta Brazil ")
82	3	FL- Happy Schlager Pad 1 (z. B. für "Tanz diesen Tanz nochmal mit mir")
82	4	FL- Happy Schlager Pad 2 (z. B. für „ Strada Montana“ oder "El Andaluz ")
82	5	FL- Summerroses Pad (z. B. für " Summerroses ")
82	6	FL- Sayonara Pad(z. B. für " Sayonara ")
82	7	FL- Naturgitarren Pad (z. B. für "Vila Vita")
82	8	FL- Happy Akkordeon (z. B. für "Kinder der Sonne")
82	9	FL- Banana Tropicana (z. B. für " Banana Tropicana ")
82	10	FL- Victory Pad (z. B. für "Victory")
83	1	FL- Swing Big Band (z. B. für "New York, New York")
83	2	FL- Saxophon of Dreams (z. B. für "Eine Reise ins Glück")
83	3	FL- Trompeten Pad (z. B. für " Spanish Eyes" oder "Adalita ")
83	4	FL- Möwe Jonathan (z. B. für „ Möwe Jonathan“ oder "El Condor Pasa ")
83	5	FL- Russische Volksweisen (z. B. für "Schwarze Augen")
83	6	FL- Muted Guitar (z. B. für "Wheels")
83	7	FL- PUR! Gitarre (z. B. für " Tiritomba" oder "Santa Domingo ")
83	8	FL- Dornenvögel Strings (z. B. für "Dornenvögel Rhapsodie")
83	9	FL- Vienna Ensemble (z. B. für "Rosen aus dem Süden, Liebeswalzer")
83	10	FL- Movie Symphonics (z. B. für "Winnetou- Melodien")

5.2. Liste „FRANZ LAMBERT- Styles“

Ebenen Nr.	Style	Style- Bezeichnung
5	1	FL- El Torero
5	2	FL- Samba Ole
5	3	FL- El Bimbo Dance
5	4	FL- Partypolka
5	5	FL-Dance of the Victory
5	6	FL- El Andaluz
5	7	FL- Cha- Cha
5	8	FL- Rhumba
5	9	FL- Banana Tropicana
5	10	FL- Bossanova
6	1	FL- Happy Beat
6	2	FL- Sayonara
6	3	FL- Happy Schlager
6	4	FL- Mon Amour
6	5	FL- Morgen- Medley
6	6	FL- Lied der Sommerrosen
6	7	FL- Madonna
6	8	FL- Liebeswalzer
6	9	FL- Happy Walzer
6	10	FL- Happy Foxtrot
7	1	FL- Good Time Boogie
7	2	FL- Lets Swing
7	3	FL-Atlantis Swing
7	4	FL- Atlantis Snap & Brush
7	5	FL- Atlantis Shuffle
7	6	-
7	7	-
7	8	-
7	9	-
7	10	-

5.3. Liste „FRANZ LAMBERT- Sounds“

Ebenen Nr.	Sound	Sound- Bezeichnung
2	1	FL DB Beta Percussion
2	2	FL Spectra CD700 Click
2	3	FL DB Percussion
2	4	FL DB Percussion1
2	5	FL DB Jazzorgel
2	6	FL DB Lower Click
2	7	FL Drawbar Soft
2	8	FL DB Atlantis1
2	9	FL DB Atlantis Full
2	10	FL Happy Louvre
3	1	FL DB Sinus Patch
3	2	FL DB Sinus Patch2
3	3	FL Spectra CD700 Full
3	4	FL Atlantis SN3 2/3
3	5	-
3	6	-
3	7	-
3	8	-
3	9	-
3	10	-
4	1	FL Happy Synthe Pad1
4	2	FL Happy Synthe Pad2
4	3	FL Synthe Pad1
4	4	FL Synthe Pad2
4	5	FL Synthe Pad3
4	6	FL Synthe Pad4
4	7	FL Mallet Pad
4	8	FL Banana Lead
4	9	FL Galaxy
4	10	FL Synthebrass Pad

Ebenen Nr.	Sound	Sound- Bezeichnung
5	1	FL Angel Pad
5	2	FL Engel
5	3	FL Echo Bell Pad
5	4	FL Synthebrass
5	5	FL Fairlight
5	6	FL Summerroses Pad
5	7	FL Vocal
5	8	-
5	9	-
5	10	-
6	1	FL Jazzgitarre
6	2	FL Naturgitarre
6	3	FL PUR! Gitarre
6	4	FL Muted Gitarre
6	5	FL Mandoline Russisch
6	6	FL Mandolinen Orchestra
6	7	FL Happy Akkordeon
6	8	FL Kosaken Akkordeon
6	9	-
6	10	-
7	1	FL Vienna Ensemble
7	2	FL Classical Strings
7	3	FL Symphonic Strings
7	4	FL Orchestra
7	5	FL Hit
7	6	-
7	7	-
7	8	-
7	9	-
7	10	-

Ebenen Nr.	Sound	Sound- Bezeichnung
8	1	FL Swing Big Band
8	2	FL Pfeiffen
8	3	FL Spanische Trompete
8	4	FL Trompete
8	5	FL Saxo Dreams
8	6	FL Sopran Sax
8	7	FL Bar Saxophon
8	8	FL CD Tenorsax
8	9	-
8	10	-
9	1	FL CD Piano16
9	2	FL Stage Piano
9	3	FL Cembalo
9	4	-
9	5	FL Fiesta Tropicana
9	6	FL Marimbaphon
9	7	FL Vibraphon Hell
9	8	FL Live Xylophon
9	9	FL2 Live Drums
9	10	FL2 Electro
10	1	FL Panflöte Vibrato
10	2	FL Bambusflöte lang
10	3	FL Bambusflöte
10	4	-
10	5	FL Pedalbass
10	6	FL Pedalbass2
10	7	-
10	8	-
10	9	-
10	10	-

5.4. Liste „FRANZ LAMBERT- Drumsets“

Drumset- Nr.	Drumset- Bezeichnung
094-000-055	FL2 Live Drums
094-000-056	FL2 Electro

5.5. Liste „FRANZ LAMBERT- Hall Preset“










Effekt- Art	Effekt- Bezeichnung
Hall	FL Edition






5.6. Liste „FRANZ LAMBERT- Demo Songs“


Ebenen Nr.	Song	Demo Song- Bezeichnung
4	1	FL El Torero - Demo
4	2	FL Medley El Bimbo & Sayonara - Demo
4	3	FL Drawbar- Sound PUR! - Demo
4	4	FL Banana Tropicana - Demo
4	5	FL Muted Guitar - Demo
4	6	FL Rhumba mit Mandolinen - Demo
4	7	FL Happy Schlager - Demo
4	8	FL Live Begleit- Gitarre - Demo
4	9	FL Natursound & Symphonic - Demo
4	10	FL Sakralorgel & Symphonics - Demo
5	1	FL Lead Saxophon - Demo
5	2	FL Summer Roses - Demo
5	3	FL Good Time Boogie - Demo
5	4	FL Let's Swing - Demo
5	5	FL Liebeswalzer - Demo
5	6	FL Movie Symphonics - Demo
5	7	FL Latino- Demo
5	8	FL Träume sterben nie! - Demo
5	9	FL Snap & Brush - Demo
5	10	FL Atlantis Drawbar- Sound Full! - Demo
6	1	FLVictory-Synthebrass- Demo
6	2	FL Jazzgitarre-Pad- Demo
6	3	FL Trompete-Pad- Demo
6	4	FL Naturgitarre-Pad- Demo
6	5	FL-Akkordeon-Pad- Demo
6	6	-
6	7	-
6	8	-
6	9	-
6	10	-

6. WERSI- Service

Für Fragen rund um Ihr WERSI- Instrument stehen Ihnen autorisierte WERSI- Service- Partner zur Verfügung. Den Kontakt hierzu finden Sie auf der WERSI- Homepage, www.wersi.de unter dem Button **Service**. Für alle, die keinen Internetanschluss besitzen, nachstehend eine Auswahl von autorisierten WERSI- Service- Partner im In- und Ausland:

 WERSI Service Zentrale Wersi-Studio Hochrhein Deutschland, Österreich, Schweiz	Karlheinz Hack Waldshuter Strasse 25 D-79761 Waldshut-Tiengen	info@wersi-hochrhein.com Tel: 07741 / 96 57 319 Fax: 07741 / 96 57 328
 WERSI Service-Center Ruhrgebiet Service • Reparatur • Gebrauchsgüter Orgeln und Keyboards 	Thymo Meyer Alte Bahnhofstr. 123 a 44892 Bochum-Langendreer t.meyer@wersi.net bochum@wersi.net	Tel. WERSI Service West- & Norddeutschland: 0234 - 927 80 700 Tel: 0172 / 233 28 28 Tel: 0171 / 882 96 21
 WERSI Service Halsenbach Service • Reparatur • Gebrauchsgüter 	Freddy Schell Industriestraße 1 56283 Halsenbach	replay-serviceteam@online.de halsenbach@wersi.net Tel. WERSI Service Halsenbach: 06747 - 952 784 Tel: 0171 / 7161310
 WERSI Music-Studio Kalb	Musikstudio-Kalb Dipl.-Ing. Hans Kalb Hahnleite 8 96123 Litzendorf	Tel: +49 (0) 9505 950 250 Handy: 0176 501 05 764 info@musikstudio-kalb.de
 WERSI Service- und Vertriebscenter Dasing	Wersi Service- und Vertriebscenter Dasing Walter Thum Am Wegberg 4 86453 Dasing/ Taiting	Tel: +49 (0) 8205 559 info@wersi-orgelstudio.de
 WERSI Orgelstudio Stuttgart	Orgelstudio Stuttgart Dipl. Ing. Rainer Roubicek Bernsteinstr. 126 70619 Stuttgart	orgelstudio-stuttgart@t-online.de Tel: +49 (0) 711 44007754 Fax: +49 (0) 711 44007755
 WERSI Orgelstudio Eva Späth	Orgelstudio Eva Späth Ufertsgärten 4 D-66453 Gersheim-Reinheim	info@orgel-studio.de Tel: +49(0) 6843-91100 Fax: +49(0) 6843-91101 Handy: 0170-4485846

 WERSI UK SALES AND SERVICE CENTRE NORTH	Peter Armitage 10 Long Lane, Southowram Halifax UK HX3 9NU	wersi.uk.service@blueyonder.co.uk Tel: +44 1422 359603 Tel: +44 7901 966060
 WERSI Service GB Orgels & Keyboards 	Robert New WERSI Direct GB 86 Stride Avenue Portsmouth PO3 6HN	info@wersidirect.com Tel: +44 78771 69276 Tel: +44 75289 86528
 WERSI WERSI-Belgium	Rudi Perdaen Grote Bollostraat 170 B 3120 Tremelo	wersi.belgie@telenet.be Tel: +32 (0)473 35 30 11
 WERSI Service Partner Belgium	Jos Claes Lutommel 164a 3920 Lommel Belgium	td.interlight@scarlet.be Tel: +32 0499174603 Fax: +32 011546156



WERSI
Distributed by **MUSICSTORE**